



PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ – KALKULAČKA

Spuštění zařízení

Zařízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není plně nabitá. **Jako první tedy zapojte kalkulačku do napájení.**

Pro aktualizaci a přihlášení je nutné, aby bylo zařízení připojené k internetu.

V případě, že je v zařízení vložena SIM karta, tak v levé části displeje je uvedeno GPRS a symbol mobilního signálu.

Pokud chcete používat zařízení připojené na WIFI postupujte dle následujícího návodu.

- Vstupte do módu programování, vložte kód 9999 a stiskněte OK
- Zmáčkněte klávesu PY
- Na displeji se objeví "Číslo:", stiskněte 25 a OK
- Opět OK; objeví se Typ připojení – stiskněte OK a opět OK
- Poté stiskněte BACK a budete na obrazovce Progr.
- Stiskněte zároveň ALT a 01
- Poté STL a vložte SSID (název) WIFI sítě
- Stiskněte STL a vložte heslo
 - poznámka: male a velké písmena se mění přes tlačítko QTY
- Poté stiskněte STL
- Poté je třeba udělat RESET zařízení
 - Šipkama přejděte na mód Reset – stiskněte 9999 a OK. Poté vytiskněte všechny Z reportů a X report – postupně stiskněte TOTAL, CLK, PLU REP, QTY
- Restartujte zařízení
- WIFI by měla fungovat, poznáte dle síly signálu v levé horní části displeje

Před prvním spuštěním nechte zařízení připojené k internetu po dobu cca 15ti minut. Zařízení se samo zaktualizuje, tzn. v případě, že je dostupný nový software, zařízení jej nainstaluje. Následně je zařízení restartováno. V případě, že nedojde k aktualizaci, vyvolejte aktualizaci kombinací kláves ALT a VD, viz následující odstavec.

Před aktivací kalkulačky, prosím zapněte na portálu EET funkcionalitu a vložte platný certifikát.

Po restartu podržte tlačítko ALT a zároveň stiskněte tlačítko VD. Na displeji se zobrazí „Waiting“, následně „Connecting“. Poté vás zařízení vyzve k zadání licenčního klíče a licenčního kódu. Tyto jste obdrželi spolu s fakturou.

V případě, že uděláte během zadávání chybu, použijte tlačítko BACK. Tím se dostanete na začátek a můžete zadání provést znovu.

Postup pro zadání licenčního klíče a licenčního kódu:

License key: zadejte 12ti místný kód s pomlčkami a stiskněte OK

License code: zadejte 4 místný kód a stiskněte OK

Business premises: zadejte číslo provozovny, které jsme vyplnili při žádosti o EET certifikát a **než stisknete OK, tak se ujistěte, že jste správně zadali hodnotu.** Poté stiskněte OK

Shop: zadejte číslo prodejny, pro kterou zařízení použijete a stiskněte OK

Počkejte několik vteřin, poté začne zařízení aktualizovat databázi.

Po zadání licenčního klíče a kódu jste přihlášení do zařízení.

Řešení problémů

V případě, že se nepodaří postup popsany výše, je potřeba preventivně zkontrolovat následující parametry:

1. Šipkama přejděte na mód Programování – stiskněte 9999 a OK. Zobrazí se progr.. Poté držte ALT a zároveň QTY – ukáže datum a čas, musí odpovídat aktuálnímu datu a času.
2. Šipkama přejděte na mód Reset – stiskněte 9999 a OK. Poté vytiskněte všechny Z reportů a X report – postupně stiskněte TOTAL, CLK, PLU REP, QTY
3. Vytištění diagnostiky - Mod Programování - stiskněte 9999 a OK. Poté na obrazovce progr stiskněte 55 – VD.

PRODEJ

Příprava k prodeji

Po přihlášení je vaše zařízení připravené k prodeji. Prodej se realizuje vždy v módu „Registrace“. Do tohoto módu se dostanete zadáním čísla 1 a stisknutím tlačítka OK.

Na obrazovce vidíte, že pokladna je připravena k prodeji, na displeji je zobrazeno číslo 0,00.

Zařízení má pod tlačítka 01, 02 i 03 zavedené sazby DPH (01 – 21%, 02 – 15%, 03 – 10%, D+ – 0%)

Zařízení má nastavené tyto typy platby:

Stisknout TOTAL – Hotově

Stisknout PY - Externí terminál

Prodej pomocí ceny a sazby DPH

Nejjednodušší způsob prodeje je prodej, kdy používáte pouze cenu zboží a sazbu DPH:

- a) Zadejte cenu
- b) Stiskněte sazbu DPH, která je uvedena pod klávesami oddělení 01 – 03

V případě součtu více položek postupují obdobně

- a) Zdejte množství
- b) Stiskněte QTY
- c) Zadejte cenu
- d) Stiskněte sazbu DPH, která je uvedena pod klávesami oddělení 01 – 03
- e) Stejným způsobem přidejte i další položky nákupu
- f) Pro celkový účet stiskněte TOTAL

Prodej pomocí PLU

V zařízení můžete mít nastavený katalog zboží. Každé zboží má svůj PLU kód. Zadání nového zboží je možné přes portál, PLU kód odpovídá položce „Číslo zboží. Zadat položku je možné také přímo ze zařízení, postup je uveden v manuálu Programování PLU. Prodej pomocí PLU:

- a) Zadejte PLU kód
- b) Stiskněte PLU REP
- c) Stejným způsobem přidejte i další položky nákupu
- d) Pro celkový účet stiskněte TOTAL

Zrušení poslední položky

Při zadávání položek máte možnost zrušit poslední vloženou položku na účtence použitím tlačítka SMAŽ.

Zrušení položky použitím PLU

Při zadávání položek máte možnost zrušit vloženou položku u které znáte PLU tímto způsobem:

Přidržené tlačítko ALT a zároveň stiskněte tlačítko VD – zadejte PLU kód zboží, které chcete z účtenky smazat – stiskněte tlačítko PLU REP

Vratka zboží – celá účtenka

V případě vrácení zboží, ke kterému se vztahuje jedna celá účtenka postupujte tímto způsobem:

Stiskněte klávesu 7 – přidržte tlačítko ALT a zároveň stiskněte tlačítko VD – zadejte číslo účtenky – stiskněte TOTAL

Vratka zboží – částečná

V případě vrácení zboží, ke kterému se vztahuje účtenka, ale nechcete stornovat celou účtenku, postupujte tímto způsobem:

Stiskněte klávesu 9 – přidržte tlačítko ALT a zároveň stiskněte tlačítko VD – zadejte číslo účtenky – stiskněte TOTAL – zadejte částku, která je vrácena – stiskněte tlačítko pro příslušnou výši DPH (01, 02, 03).

Duplikát účtenky

Jestliže potřebujete vytisknout duplikát účtenky, např. pro účely pozdější fiskalizace, postupujte tímto způsobem:

Stiskněte klávesu 9 a 9 – stiskněte EET – zadejte číslo účtenky, od níž chcete duplikát – stiskněte tlačítko OK

REPORTY

Reporty v režimu Načítání

V případě, že chcete mít přehled o prodejkách a nechcete provést smazání data za konkrétní den, použijte reporty v režimu Načítání

Tlačítkem BACK se dostanete do základního menu (Registrace), pomocí šipky dolů přejdete k módu Načítání, zadejte 8888 a stiskněte OK.

Z report - Report obsahuje kompletní seznam provedených transakcí - **stiskněte klávesu TOTAL**

Denní obraty po skupinách DPH - **stiskněte klávesu QTY**

Denní obraty po PLU kódech - **stiskněte klávesu PLU REP**

Denní obraty po prodejcích - **stiskněte klávesu CLK**

Reporty v režimu Reset

Reporty v režimu Reset se vyvolají stejným způsobem jako v režimu Načítání. Rozdíl je v tom že po vytištění reportu v režimu Reset pokladna automaticky vymaže transakce za poslední den ze zařízení a načítá od začátku nové transakce, Vaše transakce jsou samozřejmě dále uloženy na portálu.