



**INSTALACE TECHNIKEM:**

Pokud jste se rozhodli pro instalaci naším technikem, doručenou zásilku **nerozbalujte**. V nejbližších hodinách Vám zavoláme pro domluvení instalačního termínu a technik s Vámi na místě všechny kroky projde. Před příjezdem technika **mějte na USB disku připravený certifikát od finančního úřadu a heslo**, které jste dostali v obálce od Finančního úřadu nebo na datovou schránku.

Informace a postup pro stáhnutí certifikátu naleznete na stránkách finanční správy:  
<http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb>

**POKUD JSTE SE ROZHODLI NAINSTALOVAT POKLADNU BEZ TECHNIKA:****1. krok - zaregistrujte se do portálu TOPPOKLADNA.CZ**

- Na internetu přejděte na stránku **portal.toppokladna.cz**
- V pravém okně klikněte na První přihlášení a zadejte licenční klíč a heslo – klíč a heslo naleznete na vaší faktuře.

Licenční klíč:

XXXX - XXXX - XXXX

Heslo k licenčnímu klíči:

XXXX


**Aktivovat**

- Při prvním přihlášení vyplníte Informace o Vás a Vaší firmě a také jméno a heslo. Emailem a heslem se budete v budoucnu do portálu přihlašovat. Pokud nejste plátce DPH, zrušte zaškrtnutí „Jsem plátce DPH“.

### Informace o mém účtu

Jméno	Příjmení
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jméno firmy *	IČ *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DIČ	DPH
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jsem plátce DPH?
Ulice a číslo popisné *	Město *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PSČ *	Země *
<input type="text"/>	Česká republika ▾
Telefon *	Email *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nastavení typu obchodu	Demo data
Obecné ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Nahrát demo data?
Přihlašovací jméno *	
<input type="text"/>	
Heslo * (Minimum 7 znaků) ⓘ	Ověření hesla *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Síla hesla:	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Souhlas s obchodními podmínkami</a>	
	<input type="button" value="Dokončit"/>

- V portálu si můžete nastavit prodejní funkce, provozovny a spravovat tak svou pokladnu (pokladny) vzdáleně – např. nahrávání zboží, nastavování slev, účty zaměstnanců a další.



- Pro správnou evidenci tržeb je nezbytné nahrát do portálu certifikát od finančního úřadu. Toto provedete v záložce Nastavení EET a stiskem tlačítka **Nahrát certifikát**. Následně se Vám zobrazí tato obrazovka, kde stiskem tlačítka Vyberte certifikát a jeho vyhledáním na USB či na pevném disku provedete jeho vložení. Dále vložte Klíč certifikátu – heslo, které jste zadali při stahování certifikátu z portálu Finanční správy.

- Po vložení certifikátu zaškrtněte box **Používat EET** (pokud se Vás EET již týká) a zkontrolujte, že je Váš certifikát aktivní (uvidíte v boxu Aktivní – viz obrázek) a že v kolonce Stav je uvedeno Ověřeno.
- Zkontrolujte/nastavte v nastavení prodejny (moje data/tabulky/prodejny), zda máte vložené EET číslo provozovny, tedy číslo, které jste zadali pro identifikaci vaší provozovny na daňovém portále.

TOP POKLADNA.CZ Přihlášen: Martin Hojer **ODHLÁŠENÍ**

**Moje data** Reporty Licence Můj profil **Nastavení EET**

Můj účet > EET

Elektronická evidence tržeb

Používat EET?

**Nahrát certifikát**

Aktivní	Sériové číslo	Popis	Platnost od	Platnost do	Stav			
<input checked="" type="checkbox"/>	307522AF		29/11/2018	29/11/2019	Ověřeno			

## 2. krok - přihlaste se do pokladní aplikace TOPPOKLADNA.CZ

- Rozbalte zařízení
- Připojte zařízení k internetu, existují 2 možnosti:
  - vložte SIM kartu s aktivovaným mobilním datovým tarifem
  - připojte zařízení přes WiFi
- Otevřete si aplikaci Top Pokladna
  - Pokud máte zařízení All-in-one, aplikace je již vašem zařízení nahrána a stačí ji otevřít
  - Pokud máte tablet Allview nebo vlastní zařízení, prosím stáhněte si aplikaci TOP Pokladna z Google play obdobně jako jiné běžné aplikace.
- Když aplikaci poprvé zapnete, zobrazí se vám registrační obrazovka, kam zadáte licenční klíč a heslo - klíč a heslo naleznete na vaší faktuře



TOP POKLADNA.CZ

**REGISTRACE**

Licenční klíč \*

TP04 - FKHN - OKPJ

Heslo pro licenční klíč \*

....

Souhlasím s [Licenčními podmínkami](#)

➤ POKRAČOVAT

- Po zadání klíče a hesla uvidíte Hlavní nabídku
- V Hlavní nabídce je možnost mít vlastní podrobnější nastavení – nastavíte přes portál [portal.toppokladna.cz](http://portal.toppokladna.cz), kam již máte zřízen přístup z kroku č. 1.

### **3. krok - nastavte si tisk a vyzkoušejte tisk účtenek**

- **Zařízení All-in-one**

Aplikace je automaticky propojena s tiskárnou. Kontrolu připojení a test tisku můžete provést klepnutím na ikonku tiskárny v levém spodním rohu. Po klepnutí z tiskárny povyjede účtenka s testovacím řádkem.


- **Ostatní zařízení (zařízení bez vestavěné tiskárny)**

Standardní dodávané tiskárny se připojují přes technologii bluetooth.

- Zapněte svojí Bluetooth tiskárnu
- Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte dostupná zařízení
- Spárujte tiskárnu v nastavení Bluetooth na svém zařízení
- Zapněte aplikaci TOP Pokladna
- V pravém horním rohu klikněte menu tlačítko (tři tečky pod sebou)
- Vyberte volbu nástroje
- V dalším okně zvolte volbu “Nastavení tiskárny”
  - Povolit tisk
  - Zvolte výrobce dle Vaší tiskárny
  - Vyberte spárované zařízení ve spodní části obrazovky
  - Potvrďte tlačítkem OK
- Pokud je tiskárna spárovaná rozsvítí se v levém horním rohu ikonka tiskárny
  - Poklepnutím na tuto ikonu uděláte testovací tisk, kterým ověříte správné spárování s tiskárnou

#### **4. Nastavení účtenek**

- Nastavte si účtenku
  - V Hlavní nabídce klepněte na **Základní data – Prodejna**



PRODEJNA

Číslo  
1

Název prodejny  
1


Ulice a č. Popisné


Město

PSČ

Telefon

ISO kód měny  
CZK

 NASTAVENÍ ÚČTENKY

 ULOŽIT

- Zadejte údaje o vaší prodejně
- Pod údaji o prodejně je k dispozici tlačítko **Nastavení účtenky**

**NASTAVENÍ ÚČTENKY** ✕

hlavička - řádek č. 1

hlavička - řádek č. 2

hlavička - řádek č. 3

hlavička - řádek č. 4

hlavička - řádek č. 5

hlavička - řádek č. 6

hlavička - řádek č. 7

hlavička - řádek č. 8

---

020014	Prod.		
	1 x 25,00	25,00	Kč
020215	Prod.		
	3 x 25,00	75,00	Kč
Celkem:			100,00 Kč

---

patička - řádek č. 1

patička - řádek č. 2

patička - řádek č. 3

patička - řádek č. 4

patička - řádek č. 5

✕ ZAVŘÍT

✓ ULOŽIT

- V **Nastavení účtenky** se nastavují popisky na horní a dolní část účtenky
- Do horní části napište údaje o prodejně (název, IČ, DIČ, adresa prodejny a další) - tyto údaje je potřeba na účtence mít, kdyby přišla kontrola
- Dolní část účtenky můžete využít např. pro poděkování zákazníkům nebo k reklamním sdělením
- Gratulujeme, účtenku máte připravenou a teď už můžete začít prodávat
- Toto nastavení lze provést také na portálu TOP Pokladna



**JAK PRODÁVAT:**


Nejrychlejší prodej zvládnete během několika kroků. Prostě jen klikněte na tlačítko **Prodej**, vyberte z roletky výši DPH, kterou platíte, a dále postupujete podle příkladu níže.

Chcete například prodat 2 kávy po 50Kč.

1. Vyberete volbu **Prodej v dané sazbě DPH (0% DPH pro neplátce, 21% pro plátce DPH)**
2. Stiskněte tlačítko **Upravit**
3. Zadáte 50 a vložíte do políčka **Množství** "2"
4. Nakonec stisknete tlačítko **Hotovo - „Fajfka“**

5. Pro tisk účtenky klikněte na barevně podsvícenou sumu a potvrďte stiskem **Hotovo-Fajfka**.

6. Nakonec ještě vyberete způsob platby - kartou nebo hotově



(Další možnosti prodeje jsou popsány v manuálu, který naleznete na [toppokladna.cz/navody](http://toppokladna.cz/navody))

**A JE TO**, základní nastavení máte za sebou.

Více návodů, jak naplno využívat všechny funkční možnosti Pokladny a Portálu naleznete na [toppokladna.cz/navody](http://toppokladna.cz/navody)

Pokud byste na nás měli další otázky, neváhejte se obrátit na naši Informační linku 220 770 771. Rádi Vám pomůžeme.

### **SERVIS:**

Pro nahlášení poruchy zařízení kontaktujte operátory technické linky na tel. **220 770 771**. Pro komunikaci si prosím připravte Váš variabilní symbol – naleznete jej na Vaší faktuře.